



Groene zone is advies/streefwaarde, gele zone is voldoende/acceptabel, oranje zone is tijdelijke acceptabel en rode zone is niet acceptabel. De CO₂ in de buitenlucht varieert tussen de 350 en 450 ppm.